

## ANLEITUNG TURICUM (DP4600E)

Funkgeräte welche Turicums ein- und ausschalten können, sind mit einem gelben Ring an der Antenne markiert.



<p>Funkgerät einschalten und auf Kanal 16 stellen</p>	
<p>Kontaktliste mit Taste «P1» öffnen</p>	
<p>Mit Pfeiltasten «Turicum XY ein/aus» anwählen (NICHT "OK" drücken)</p>	
<p>Lange Taste «P1» drücken um Relais ein-/auszuschalten</p>	
<p>5-Ton Reihenfolge wird ausgesendet und auf dem Display bestätigt</p>	
<p>Wenn das Relais erfolgreich ein-/ausgeschaltet werden konnte, wird dies am Funkgerät mit einer 5-Ton Reihenfolge ebenfalls quittiert.</p>	

### Fragen und Support

E-Mail an [support-feuerwehr@gvz.ch](mailto:support-feuerwehr@gvz.ch) oder Tel 044 308 21 88.